

Forbinde to Hikvision IP intercom dørstationer med én skærm

Guide til at forbinde to DS-DK8003-IME1 dørstationer til én skærm DS-KH6320-WTE1

Bemærk, hvis firmware/software er ældre end nedenfor, så anbefales at opdatere:

Dørstation DS-KD8003-IME1 firmware: V2.2.56_220713

Skærm: DS-KH6320-WTE1 firmware: V2.1.52_220811

Klient software iVMS-4200 version V3.8.0.4_E





Opsætning

Begge dørstationer skal opsættes med IP-adresse og aktiveres ved at give dem et nyt password, som gøres via SADP softwaren.

Enheder opsættes via klientsoftwaren iVMS-4200 - start softwaren, find enhederne og tilføj dem.

Dørstation 1:

Klik på tandhjulet for at komme ind i indstillinger.

Gå til Device Management -> klik på "Add Device" og udfyld: Serial No., password og IP-adresse på skærm 1

Floor No. og Room No. skal begge stå til 1

💮 Co	onfiguration			
P	Local	Add Device		
	System 🔨			
0	Network \	Device Type	Indoor Station	
¢	Video/Audio	User Name		
2	Image	Password	•••••	0
Ê	Event 🔨	Registration Password	•••••	0
	Schedule 🔨	Serial No.	Q08655926	0
Ļ	Intercom	IP Address	192.168.1.101	0
	Access Control	IPv4 Subnet Mask	255.255.255.0	0
Ģ	Device Managemen	IPv4 Default Gateway	192.168.1.1	0
₽	User	Port	8000	0
		Floor No.	1	0
		Room No.	1	0



Fortsæt med skærm 1 ved klik på tandhjulet, for at komme ind i indstillinger.

Gå til Network -> "Group Network Settings", indtast "Registration Password" og IP-adressen på dørstation 1 i feltet "Main Door Station IP"

Remote Configuration × eve						e version
🔹 🔞 System	Group Network Settings					
🏶 Device Information						
🏶 General	Group Network	Group Network Parameters				
🏶 Time	Device Type	Indoor Station 👻	SIP No.			
🏶 System Maintenance	Community No.		Registration Password	•••••		
🏶 User	Building No.		Main Station IP Address	0.0.0.0	Password Length: 8 t	o 16 Characters
🏶 RS485	Unit No.		(Main) Door Station IP	192.168.1.201		
🐼 Security	Floor No.		Center IP	0.0.0.0		
t 🚳 Intercom	Room No.		Doorphone IP Address	0.0.0.0		
- A Matural			Main Door Station Type	Main Door Station	-	
			Listen IP	0.0.0.0		
Local Network Configuration			Listen Port			
SIP Server Configuration	Save					
🏶 Advanced Settings						
🏶 Hik-Connect						Boot Time
🏶 Group Network Settings						2015-01-01 0

Der er nu forbindelse imellem skærm 1 og dørstation 1.

Fortsæt nu til opsætning af dørstation 2.

Dørstation 2:

Klik på tandhjulet for at komme ind i indstillinger.

Gå til Intercom -> Device No. og husk at ændre "Door Station No." til 1, klik herefter på "Save"

the Co	onfiguration						
Ģ	Local		Device No. Set	ssion Setti	ngs	Password Settings	Call Setti
8	System	~	Sub Module Configura	tion	Numbe	er Settings	
¢	Network	~					
Ð	Video/Audio		Dev	ice Type	Door St	ation	~
	Image		F	loor No.	1		~
Ē	Event	~	Door Sta	tion No.	1		0
	Schedule	~	Advanced s	Settings			~ ~
Ţ	Intercom			10			



Gå nu til dørstation 1, klik på tandhjulet for at komme ind i indstillinger.

Herefter gå til "Device Management" og vælg "Add Device".

Vælg "Sub Door Station" fra drop-down boksen, udfyld med data fra dørstation 2 (serie nr., IP-adresse mm.) og klik på OK.

Bemærk, "Floor No." og "No." skal begge stå til 1

1 C	onfiguration			
Ģ	Local	Add Device		×
6	System 🗸 🗸			
٢	Network V	Device Type	Sub Door Station	
C	Video/Audio	User Name		
	Image	Password	•••••	•
Ē	Event ~	Registration Password	•••••	•
₿	Schedule 🗸 🗸	Serial No.	J94729563	•
.	Intercom	IP Address	192.168.1.202	•
	Access Control	IPv4 Subnet Mask	255.255.255.0	•
Ļ	Device Management	IPv4 Default Gateway	192.168.1.1	0
Ģ	User	Port	8000	•
		Floor No.	1	•
		No.	1	•
				OK Cancel

Fortsæt med skærm 2 ved klik på tandhjulet, for at komme ind i indstillinger.

Gå til Intercom -> Session Settings og indtast password.

Check "Main Door Station IP" er udfyld med IP-adresse på dørstation 1 og gem.

🎡 Ca	onfiguration					
Ģ	Local		Device No. Session Se	ettings	Call Settings	Ringbacktone
8	System	~	Sub Module Configuration	Numb	er Settings	
0	Network	~				
Ð	Video/Audio		Registration Passwor	d	•••••	0
	Image		Main Door Station I	P 192.16	8.1.201	
Ê	Event	~	Main Station I	P 0.0.0.0		
Ē	Schedule	~	Private Server I	P 0.0.0.0		
ļ	Intercom					
Δ	Access Control				Save	

Opsætningen af de to dørstationer til én skærm er hermed afsluttet og klar til brug.